ECOSY-MBS-RTU

Interfaccia per supervisione Sistema ModBus over 485 (protocollo RTU)

Descrizione

L'interfaccia per supervisione di un sistema ModBus over 485 (protocollo RTU) è predisposta per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli). Il sistema di supervisione a cui l'interfaccia viene collegata deve avere protocollo ModBus RTU (RS-485). I parametri di comunicazione sono riportati nella tabella nella parte "Indicazioni per la programmazione". L'interfaccia permette ad un sistema di supervisione di terze parti di modificare e leggere i parametri del sistema ECOSY, che viene visto come dispositivo slave. Tutti i collegamenti sono realizzati mediante morsetti estraibili. Il modulo è dotato di led per indicazione di stato:

- PWR = alimentazione
- COMM = comunicazione con il sistema ECOSY
- ALARM = non utilizzato
- BUS = comunicazione mediante protocollo ModBus con il sistema di supervisione di terze parti

E' presente un selettore rotativo a 16 posizioni che permette di selezionare l'indirizzo del modulo e i parametri di comunicazione.

Caratteristiche principali

Installazione	Guida a norma DIN	Umidità di stoccaggio e utilizzo	1090% HR
Moduli Barra DIN	2	Consumo massimo	100 mA
Peso	90 gr	Alimentazione	12-14 Vdc
Dimensioni (LxAxP)	36 x 90 x 59 mm	Grado protezione IP	IP00
Temperatura di stoccaggio	-40+85°C	Classe di resistenza al fuoco	A
Temperatura di utilizzo	-20+55°C	Protocollo	ModBus 485 (RTU)*

* NB: Galvanicamente isolato

Condizioni d'uso

Ai fini della sicurezza il modulo dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite dal produttore. Il modulo dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere. Fare eseguire tutti i lavori di installazione e manutenzione da personale qualificato.

Informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione

Non aprire mai lo chassis di protezione e contenimento del modulo. Se il modulo risulta danneggiato all'apertura della scatola o se all'interno sono penetrate sostanze liquide, fatelo controllare ad un centro di assistenza autorizzato. Comunicare immediatamente la presenza di eventuali guasti e/o anomalie.

Prima di eseguire lavori di installazione, manutenzione e riparazione del sistema, ricordarsi di togliere l'alimentazione. La responsabilità per i lavori d'installazione, manutenzione e riparazione è a carico della persona o dell'ente che li ha eseguiti.

Il costruttore dell'impianto sul quale è installato il modulo si assume la responsabilità di sistemare adeguatamente le parti del sistema per evitare qualunque possibilità di contatto dell'operatore con la utenze in tensione. È compito del costruttore dell'impianto sul quale è installato il dispositivo: valutare i rischi e le potenziali situazioni di pericolo, predisponendo gli eventuali dispositivi per la sicurezza dell'operatore; fornire un'adeguata fonte di alimentazione elettrica al dispositivo in modo tale da garantirne il corretto funzionamento, rispettando le direttive della norma EN 60204-1. Tutte le modifiche e/o le manomissioni di natura hardware e/o software effettuate sul dispositivo oppure ai sistemi di sicurezza del prodotto finale se non sono espressamente autorizzate, fanno decadere ogni responsabilità del costruttore in merito alla conformità "CE".

Si declina ogni responsabilità nel caso in cui:

- le norme sopra citate non vengano rispettate;
- si verifichino anomalie oppure danni a persone e/o cose a causa di un utilizzo improprio del prodotto;
- si verifichino anomalie oppure danni a persone e/o cose a causa di un utilizzo improprio delle informazioni contenute all'interno del manuale;
- si verifichino anomalie oppure danni a persone e/o cose a causa della non osservanza delle norme e delle istruzioni indicate all'interno della presente documentazione.

Normativa sullo smaltimento



Smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici al termine del ciclo di utilizzo

Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto in modo differenziato. Non smaltire il dispositivo nei cestini dei rifiuti domestici. Verificare le norme locali per ulteriori informazioni sullo smaltimento dei prodotti.





<u>Attenzione!</u> Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo con modulo disalimentato. Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione (filo nero "-" e filo rosso "+") sia conforme a quello richiesto dal modulo. I fili giallo e verde devono essere collegati alla comunicazione del sistema ECOSY rispettando il collegamento "entra-esci".

E' sempre preferibile collegare il morsetto 🕁 al morsetto di riferimento (🕁 , massa, GND etc.) del sistema di supervisione.

Una volta alimentato e programmato il modulo come indicato nella parte "Indicazione di programmazione" e configurato il sistema di supervisione Modbus, le spie si illuminano come segue:

- PWR verde = alimentazione corretta
- COMM verde = comunicazione corretta con il sistema ECOSY
- ALARM rosso fisso = non utilizzato
- BUS giallo fisso = quando il modulo viene programmato e comunica correttamente mediante ModBus *
- * La velocità del lampeggio dipende da quanti dati deve trasmettere il modulo.

La mappatura dei registri Modbus è disponibile all'interno del manuale ECOSY-MBS o sul sito www.wiplant.it.

ECOSY-MBS-RTU

9

Α

В

С

D

Е

F

	• • • •	•							
Interfaccia per supervisione Sistema ModBus over 485 (protocollo RTU)						Interfaccia per supervisione Sistema ModBus over 485 (protocollo RTU)			
Indicazioni per la programmazione						Configurazione mediante RegConfig			
Le posizioni dello switch rotativo sono indicate in tabella. Una volta assegnato l'indirizzo, togliere corrente al modulo, aspettare secondi e poi ripristinare la corrente, in questo modo il modulo acquisisce il nuovo indirizzo. I dati scambiati con il modulo ECOSY-MBS-RTU sono tutti Holding Register (Registri di tipo Read/Write con valori numerici a 16 bit 0 a 65535). Per cui il modulo accetta i seguenti comandi: • 3: Read Holding Register (lettura di uno o più registri) • 6: Preset Single Register (scrittura di un singolo registro) • 16: Write Multiple Register (scrittura di più registri) in particolare - fino al registro 16384 accetta la scrittura di 1 a 4 registri consecutivi - dal registro 16384 incluso accetta la scrittura di 1 o 2 registri consecutivi Altri codici funzione non sono supportati e verranno ignorati dal modulo.					orrente al moo	dulo, aspettare 10 umerici a 16 bit da	E' possibile programmare l'interfaccia ECOSY-MBS-RTU collegandosi alla porta seriale RS232 della scheda ECOSY-MASTER mediante cavo seriale utilizzando l'eseguibile RegConfig e il relativo driver. Una volta aperto il RegConfig andare nella pagina "Configurazione 2" e in particolare alla parte Abilitazione Touch Screen/Gateway BMS, dove bisogna abilitare Touch/KNX2 oppure Gateway BMS in base alla posizione scelta del DIP switch. Il display touch 1 potrebbe risultare già abilitato per un ECOSY-DISPLAY.		
Takalla Damasaki di Casfinunaina							Parametri vari di regolazione/segnalazione/allarme Impostazione Data/Ora Sistema		
			Tadirizzo Modbuo		Devità		Isteres per zone bloccate in raffrescamento.		
	DIP SWILLI				NONE		Banda morta pid (emvalore): 0,0		
	1	TFT 2	5	9600	NONE		Rtardo valvola/comando deumidificatori: 0,0 s		
	2	TFT 2	6	9600	NONE		Ritardo segnalazione allami sorgenti (max 255a) 0 s Imposta da onalogio del PC		
·	3	TFT 2	7	9600	NONE				
	4	TFT 2	8	9600	NONE		Parametin per il controllo delle sovratemperature nei circuiti Abilitazione Touch Screen/Galeway BMS Tempo tolerable di sforamento temperatura imtei B 3 Tempo tolerable di sforamento temperatura imtei B 3		
	5	TET 2	9	9600	NONE		Tempo di consa per chiusura completa della valvola		
	6	TFT 2	10	9600	NONE		Tempo tollerabile da chiusura completa valvola ad arresto pompa 0 s		
	7	TFT 2	11	9600	NONE		Gateway BMS Abilitato 🗸		
	8	BMS	4	9600	NONE		Parametri globali per il controllo dei circuiti		

Configurazione mediante ECOSY-MASTER

E' possibile programmare l'interfaccia ECOSY-MBS-RTU attraverso il display del ECOSY-MASTER utilizzando i tasti "+", "-", OK e ESC.

Dalla schermata principale seguire le seguenti indicazioni:

- premere il tasto "-" fino a che non compare "Configurazione Impianto"
- premere OK per accedere al sottomenu
- premere il tasto "-" finché non compare "Configurazione Parametri Generali"
- premere OK per accedere al sottomenu
- premere il tasto "-" finché non compare "Abilita Touch Sceen 2" e poi "Abilita Gw MBS" (in base alla posizione scelta del DIP switch selezionare il primo o il secondo)
- premere OK e vicino a "Disabilita" compare un asterisco ("*Disabilita")
- premere il tasto "-" e "*Disabilita" diventa "*Abilita"
- premere OK per confermare la modifica
 premere ESC per uscire finché non si ritorna
- premere ESC per uscire finché non si ritorna alla schermata iniziale

Schermata Iniziale	Schermata Configurazione Impianto	Schermata Parametri Generali	
REG System L4.24 1_2_3_4_5_6_7_8	Configurazione Impianto	Configurazione Param. Generali	
Schermata Abilita Touch 2	Schermata Abilita Touch 2	Schermata Abilita Touch 2	
Abilita TouchSc2	Abilita TouchSc2	Abilita TouchSc2	
Disabil.	*Disabil.	Abilita	

<u>Attenzione!</u> Per poter utilizzare le posizioni che configurano l'interfaccia Modbus come BMS bisogna verificare di avere sulla scheda ECOSY-MASTER almeno la versione 4.28 del firmware, in caso contrario configurare l'interfaccia come TFT 2.

5

4

5

4

5

4

5

9600

19200

19200

9600

9600

19200

19200

NONE

NONE

NONE

EVEN

EVEN

EVEN

EVEN

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS